BUFFALO

BSKBW04シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。

分解、改造、修理しない。 ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。 ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し

・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。

・電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管、使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示 を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。

・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。 ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所

以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。

・電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、 やけどやケガをする恐れがあります。

・電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、 すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、 失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治 療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカ ルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談く

レーザー式センサーご使用時の注意

- 本製品付属のマウスは、不可視レーザーを使用しているため、目 に障害をきたすことのないclass1該当品ですが、レーザー発光 部分を直視することは避けてください。
- ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があります。

本製品ご使用時の注意

- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ・ 航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能 性があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避け、 機内に持ちこむときは電池を取り外しておいてください。
- キーやボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動 かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が早くなりま すので注意してください。
- カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電池を必ず取り外してく ださい。
- ・ スチールテーブル等、鉄、銅、アルミ等の材質は、本製品の無線 性能を低下させるおそれがあります。これらの材質のものから 10cm以上離れた場所でお使いください。
- キーボードとマウスには、バッテリーインジケーターがあります。 電池が消耗すると点滅しますので、電池を交換してください。 :ホイールボタン上部のLEDランプが赤く点滅し

ます。 キーボード:キーボード右上のLEDランプが赤く点滅します。

無線LANの近くでご使用になると、マウスやキーボードの反応が 悪くなる場合があります。無線LANとは、20cm以上離してご使用

電波に関する注意

・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局 の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製 品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製 品は、日本国内でのみ使用できます。

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合

・ 次の場所では、本製品を使用しないでください。

・ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をお こなうと法律で罰せられることがあります。

・本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと

・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数

帯を使用します。 産業・科学・医療用機器

・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 構内無線局(免許を要する無線局) ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する 恐れがあるため、以下の事項に注意してください。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特 定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して雷波干渉の 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま

たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、弊社テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小 電力無線局」帯域を回避不可

お使いになる前に


お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様を パッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お 買い求めの販売店にご連絡ください。

キーボードに電池を入れます

- 単4のアルカリまたはマンガン電池をご使用ください。 ・電池挿入部の刻印表示を十分ご確認いただき、(+)と (一)を間違えないように電池をセットしてください。
- 電池の(+)と(-)を間違えると危険です。 ・ 付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新し い電池とお取り替えください。 ・電池ボックスのフタを開ける際は、爪などが傷つかないよ

裏面上部の電池ボックスのフタを開けて、矢印の方向に電池を入れ

うにご注意ください。




接続できない場合は? うまく接続できない場合は、電池を抜き挿ししてみてくださ

キーボード各部名称



マウス各部名称



※ ホイールボタンと右ボタンを約4秒間押すと、dpiを1600dpi⇔800dpi に切替可能です。初期設定は1600dpiです。


※ dpi切替時に電池残量LEDランプが1回赤く点灯します。


マウスに電池を入れます

単4のアルカリまたはマンガン電池をご使用ください。 ・ 雷池挿入部の刻印表示を十分ご確認いただき、(+)と (一)を間違えないように電池をセットしてください。 電池の(+)と(-)を間違えると危険です。 ・付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新し い電池とお取り替えください。 ・電池ボックスのフタを開ける際は、爪などが傷つかないよ

裏面の電池ボックスのフタをあけて、電池を入れます。 で使用になる場合は、電源スイッチをONにします。

うにご注意ください。





マウスのスリープモードに関して 約10分程度で本製品はスリープモードになりますが、マウ メモス本体を動かすことで復帰します。

裏面につづく

レシーバーを取り付けます

Windows 7/Vista/XP MCE^(※1)/XP/2000の場合

本製品はパソコンの電源が入った状態で付属のレシーバーを接続すると、ドライバーが自動で組み込まれ、使用可能になります。 (%1) Windows XP Media Center Edition 2004/2005

付属のレシーバーをパソコンのUSBポートに取り付けます。

- ・本製品は出荷時の状態で、マウスとレシーバーのコネクトが 完了しているのでコネクト作業は不要です。
 - ・本製品は同梱されているレシーバーのみ専用で動作可能と なっております。万が一レシーバーを紛失された場合、同一 機種でも他のレシーバーではで使用できません。お取り扱 いには十分ご注意ください。

接続できない場合は?

うまく接続できない場合は、電池の抜き差し、または電源ス イッチをON⇔OFFしてみてください。

ホットキーについて

本製品のキーボードのボタンには、以下の機能がホットキーとして割り 当てられています。


(復帰させるには[Enterキー]等を押してください)

(: スタンバイモードになります。

(4)- : 音量下げる ※ : ミュート

コネクトボタンについて

電源の再投入を行っても接続できない場合はレシーバー、キーボード、 マウスにある[コネクトボタン]押して接続設定を再度行ってください。 (レシーバーは緑色に光るLEDランプ部分が[コネクトボタン]です。キー ボード、マウスは本体裏面に[コネクトボタン]があります)



お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン ロードをご確認ください。

ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ

お問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先 050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050 - 3163 - 3177 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1

バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常な で使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件 のもとにおいて修理します。 ※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

	お名前					
お客様	で住所					
保証期間		ご購入日より6ヶ月間有効				
ご購入日 (販売店様記入欄)			年	月	日	

※購入日が証明できるものを添付してください。 株式会社 バッファローコクヨサプライ

本社 〒457-0831 名古屋市南区荒浜町四丁目六番地一

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様 が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償保証」とは、製品が強能した場合、弊社が無償で行う当該故障部所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無債修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を打算載して弊社が行う当該依障部所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。 第2条(無償保証)

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 いかがいかにいるできる。ペンクマットのたりの米什のドで美術により。 修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについ ては各製品が付のマニュアル「電子マニュアルを含みます)または「・ケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください、郵送は固くお断り致

修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合

2 修理は、製品の分所等または部品の公乗をしくは補修により行います。但し、カー、修理から随種な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証が象の製品と同等またはそれ以上の性能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂、事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがでざ いますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社 は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をかく特別で対しまれば「即路品等をは入りた」ます。(月)

ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し 部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

新学校では東手切 1 お客様がで贈入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がで購入された製品について、腰れた瑕疵があった場合は、このか跡の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を 候補しまれば瑕疵のない製品または同等品に交換数しますが、設定瑕疵と多く損害賠償の責止任にません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのスプロに記載していません。 マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSKBW04シリーズ 取扱説明書

第2版発行 2010/3/19 KM00-0124-02